

BRISA CHERRY



LIMPIADOR MULTIUSO DESODORANTE

- Agradable fragancia a Cherry
- Fragancia perdurable
- PH neutro, no ataca pisos tratados con ceras

Producto para la limpieza de cualquier superficie lavable y mantenimiento diario de pisos protegidos. Gracias al alto contenido de esencias deja los ambientes (oficinas, escuelas, etc.) limpios y agradablemente aromatizados durante mucho tiempo.

🔍 MODO DE USO

Para la limpieza diaria diluir del 1 al 3% según el grado de suciedad. Para suciedades o manchas persistentes aumentar la concentración hasta el 10 - 15%. Uso manual o mecánico.



📏 DILUCIÓN

1% - 3%. Para suciedades o manchas persistentes: 10%-15%.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro


COLOR: Rojo

OLOR: Afrutado

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
6,0 ± 0,5		0,998			

ⓘ ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene D-LIMONENE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.



ATENCIÓN

📄 NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Producto de mantenimiento y limpieza de uso general. Conservar en su envase original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
670007	Kg 5	4	10x4=40